

No Hay Grado de Calidad



A. Restablecer el poder

- En la parte de atrás del Kitchen Minder deslice el ON/OFF switch a OFF
- Espere 2 segundos y deslice el ON/OFF switch a ON
- Verificar que el Kitchen Minder muestre: **“Sending Date Box 1”** y **“Sending Date Box 2”**
- Después de que la pantalla de status del producto aparece, verifique que el Minder no esté atascado en actualizando
- Si todavía esta atascado en Actualizando vaya a paso B



B. Reinicie Kitchen Minder

- En la parte de atrás del Kitchen Minder deslice el ON/OFF switch a OFF
- Mientras sostiene la tecla de seleccionar, deslice el switch a la posición de ON
- Cuando el texto **“Saving Product Mix”** aparece suelte el botón de seleccionar
- Después de que la pantalla de estatus de producto aparece verifique que Minder no este atascado en actualizando
- Si aun esta atascado en Actualizando, vaya a paso C



C. Eliminar los cables

- En la parte de atrás del Kitchen Minder, des conecte el cable rojo, negro, azul y gris
- Apague el Kitchen Minder y prenda lo otra vez
- Si todavía está en actualizando, llame a ICC por ayuda
- Si no está trabado en actualizando conecte el cable rojo en COM1 en la parte de atrás del Kitchen Minder
- Apague el Kitchen Minder y enciéndalo otra vez
- Si todavía está actualizando, llame ICC por ayuda
- Repita para los otros cables
- Si conectando en uno de los cables causa que actualize continuamente, reemplace el cable y la caja negra

